Platte minishopper

Print- en montage-instructies

Print op A4, enkelzijdig, op 100% of 'werkelijke grootte'. Schakel 'aanpassen aan pagina' uit. Meet het controlevak op dit blad in beide richtingen. Klopt de maat niet precies, pas dan je printerinstellingen aan.

Doorgetrokken lijn = snijlijn. Korte streepjes = stiklijn. Lange en korte streepjes = vouw- of plaklijn. Stikruimte zit in het patroon.

Benodigdheden

Leer voor twee panelen van 240 × 250 mm (ongeveer 1,4-1,8 mm dik), twee leren hengsels van elk 20 × 460 mm, draad en leernaalden. Meet de rechte hengsels met een liniaal uit op je leer.

Montage

1. Knip blad 2 op de verticale plaklijn. Leg deze snijrand precies op de plaklijn van blad 3. Laat de boven- en onderrand en de twee kruisen samenvallen en plak de bladen vast. Snijd twee gelijke panelen uit leer.

2. Plaats op elk paneel één hengsel. Leg de uiteinden op de buitenzijde in de twee stippelvakken met elk uiteinde gelijk aan de onderrand van zijn vak. Stik op elk uiteinde een rechthoek enkele millimeters binnen de rand.

3. Leg de vleeszijden tegen elkaar. Stik beide zijkanten en de bodem op 6 mm van de snijrand. Laat de bovenzijde open. Werk de leerranden naar wens af.

50 × 50 mm

Meet vanaf het midden van de lijnen.

Platte minishopper

Paneel links · plak bladen 2 en 3 aan elkaar



Platte minishopper

Paneel rechts · plak bladen 2 en 3 aan elkaar

